

SÄKERHETS DATABLAD - MINIGUARD

Version 2, 2020-03-09, ansvarig: JOBE

Kapacitetklass	Arbetsbredd	Verklig W	Testlängd	Förankrad	TRV beslut
T1	W3	0,97 m	94,5 m	Nej	Ej sökt
T2	W5	1,54 m	63 m	Ja*	TR40A 2006:4508
T2	W6	1,79 m	93 m	Nej	Ej sökt
T3	W8	2,8 m	60 m	Ja*	TR40A 2006:4508

*Två förankringar per start- och slutsektion används och medföljer alltid vid leverans från Berlex.

Om väghållaren tillåter kan man reducera arbetsbredden med 10 cm. Detta då barriären har en körbar fot om 10cm på vardera sida, som i vanliga fall räknas som del av vägbana.

1 HANTERING

Lyft barriären med lyftsax (ej hydrauliska saxar eller redskap) för att undvika skador. Se bild 1. Släpa aldrig barriären då den är tillverkad för hög friktion.



2 MONTERING

1. Transportera barriären så att han- eller hondelen står åt samma håll för att undvika att vända på barriären vid utsättning. Se bild 2.1.
2. Starta med slutsektion. Han- eller hondel beroende på hur övriga barriärer transporteras
3. Förankra slutsektionen med medföljande två förankringar. Se bild 2.3.
4. Lyft nästa sektion på plats. För att montera ihop barriären måste man först lyfta upp det övre röret (överliggaren) på den sammankopplande sektionen. För ihop barriärens han- och hondel och åter-placera sedan överliggaren så att den låser samman barriären. Se bild 2.4.
5. Upprepa tills barriärlängden är klar
6. Avsluta med passande slutsektion som också förankras med medföljande två förankringar.

3 AVETABLERING

Vid avetablering använd medföljande ögleskruv för att dra upp förankringarna.

OBS! Tänk på att hyrd MiniGuard skall återlämnas i 6 meters längder.

! Tillbehör finns så som sidomarkering, räckeshållare, stakethållare m.m.

